

Entretien et Utilisation

ENTRETIEN



Nettoyage avec un linge souple humide OU avec de l'eau chaude et du savon ou un dégraissant multi-usages sans élément abrasif ou corrosif.

Il est fortement déconseillé d'utiliser des éponges abrasives ainsi que des acides et bases fortes car ils pourraient endommager la surface.

INFORMATIONS PRATIQUES

TYPES DE TÂCHES	NETTOYAGE À RÉALISER
Sirop, jus de fruits, lait, thé, café, vin, soupe	Eau et éponge non abrasive
Graisse, huile, oeuf, sang	Eau froide avec savon ou détergent. Bien rincer et sécher avec un chiffon doux
Brûlure de cigarette superficielle, peinture	Eau chaude avec savon ou détergent. Bien rincer et sécher avec un chiffon doux
Laque, stylo, marqueur, maquillage	Chiffon et alcool. Bien rincer à l'eau chaude puis sécher
Résidus de silicone	Si les résidus sont secs : impossible à enlever. Sinon utilisez avec prudence une matière abrasive.
Tartre	Détergent acide à faible concentration (maximum 10%)

